

H-400/H-600 Serie

Bedienungsanleitung



P/N. 920-011211-01

Ausgabe 8

Juni 2007

FCC COMPLIANCE STATEMENT FOR AMERICAN USERS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a CLASS A digital device, pursuant to FCC 47 CFR Part 15 SUBPART B and ANSI C63.4(2003) IC ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his expense.

EMS AND EMI COMPLIANCE STATEMENT FOR EUROPEAN USERS

This equipment has been tested and passed with the requirements relating to electromagnetic compatibility. The equipment also tested and passed in accordance with the European Standards for both the Radiated and Conducted emissions limits.

Technical Standard:

EMC DIRECTIVE 89/336/EEC (EN 55022 / EN 55024)

Measurement Standards:

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995+A1:2001

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000 IEC 61000-4-3:2002+A1:2002 IEC 61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001 IEC 61000-4-5:1995+A1:2000 IEC 61000-4-11:1994+A1:2000

CAUTION

Danger of explosion if battery is replaced incorrectly.

Only replace battery with an equivalent type as recommended by the manufacturer.

Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Copyright and Trademark Notice

© 2007 by Tharo Systems, Inc.

It is illegal to photocopy or electronically transmit a facsimile of this manual or any portion of its contents for any means or purpose without the publisher's permission. Fines of up to \$10,000.00 may be imposed for violation.

All brand or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

Inhaltsverzeichnis

1.	PRODUKTBESCHREIBUNG	5
Α	Allgemeines	5
S	Sonderzubehör	6
T	echnische Daten	7
2.	SICHERHEITSHINWEISE	8
3.	AUSPACKEN DES DRUCKERS UND ZUBEHÖRS	8
4.	DRUCKERTEILE	9
5.	Druckereinrichtung	12
U	JSB Installation	13
6.	Bedienfeld	14
Α	Allgemeine Beschreibung und Betrieb	14
	instellungsmodus	
M	lenüpunkte im Einstellungsmodus	16
7.	MATERIAL EINLEGEN	18
F	arbband einlegen	18
E	tiketten einlegen	19
S	Spendesensor aktivieren	21
8.	Sonderzubehör des Druckers Installieren	22
Н	l-400 Interner Aufwickeler	22
Н	I-400 Spendemodus einrichten	24
Н	I-600 Spendemodul installieren	26
	Jmlenkblech installieren	
S	Schneidemesser installieren (H-400 und H-600)	30
9.	DRUCKER MIT PS/2 TASTATUR BENUTZEN	32
	astaturmodus an/ausschalten	
	Menüpunkte und Optionen vorhanden im Tastaturmodus	
	lit EASYLABEL Dateien in den Flash-Speicher laden	
AN	THANG A. SCHNITTSTELLEN	35
	Parallele Schnittstelle	
	Serielle Schnittstelle	
	JSB Schnittstelle	
Ρ	S/2 Schnittstelle	36

37
37
37
38
39
40
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
48

Warranty Information

The THARO H-400/H-600 Printers are warranted against defects in material or workmanship for 12 months (365 days) from the date of original shipment by THARO SYSTEMS, INCORPORATED. This warranty does not cover normal wear and tear and shall be null and void if the equipment is modified, improperly installed or used, damaged by accident or neglect, or in the event any parts are improperly installed or replaced by the user.

Since Printhead wear is part of normal operations, a Printhead warranty of 3 months (90 days) from the date of original shipment by THARO SYSTEMS, or 25,000 linear meters of use, whichever comes first. To qualify for this warranty, the Printhead must be returned to THARO or another authorized service center. Although the user is not required to purchase THARO brand supplies (media and/or ribbons), to the extent it is determined that the use of other supplies (media and/or ribbons) shall have caused any defect in the thermal Printhead for which a warranty claim is made, the user shall be responsible for THARO's customary charges for labor and materials to repair such defect. To the extent that it is determined that failure to follow the preventive maintenance schedule and procedures listed in the User Guide shall have caused any defect in the thermal Printhead for which a warranty claim is made, this limited warranty shall be void. Any Printhead returned to THARO with scratches or abrasions on the Printhead at the point of failure will be deemed abused and no warranty replacement will be provided.

THARO SYSTEMS' SOLE OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY SHALL BE TO FURNISH PARTS AND LABOR FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT OF PRODUCTS FOUND TO BE DEFECTIVE IN MATERIAL OR WORKMANSHIP DURING THE WARRANTY PERIOD.

As a condition of this warranty, the user must: (a) obtain a THARO Return Authorization for the Printer, or subassembly(s); (b) ship the Printer or subassembly(s), transportation prepaid to the authorized service location; and (c) include with the Product or subassembly(s) a written description of the claimed defect. Unless THARO SYSTEMS authorizes return of the entire Product, the user shall return only the subassembly(s). Products returned shall be packaged in the original packing and shipping container or comparable container. In the event equipment is not so packaged or if shipping damage is evident, it will not be accepted for service under warranty. Surface transportation charges for the return of the Printer to the customer shall be paid by THARO SYSTEMS within the 48 contiguous states and the District of Columbia. Customer shall pay shipping costs, customs clearance, and other related charges outside the designated area. If THARO SYSTEMS determines that the Product returned to it for warranty service or replacement is not defective as herein defined, BUYER shall be subject to a minimal labor charge and all costs of handling and transportation.

Warranty Exclusions and Conditions

The above warranties are in lieu of all other warranties, expressed or implied, oral or written, statutory or otherwise, including any **implied warranty of merchant-ability or fitness for a particular purpose.**

THARO SYSTEMS shall not be responsible for the specific application to which any Products are applied, including but not limited to compatibility with other equipment.

All statements, technical information and recommendations relating to THARO Products are based upon tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty.

THARO SYSTEMS SHALL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES WHATSOEVER, BE LIABLE TO BUYER OR ANY OTHER PARTY FOR LOST PROFITS, DIMINUTION OF GOODWILL OR ANY OTHER SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER WITH RESPECT TO ANY CLAIM HEREUNDER. IN ADDITION, THARO SYSTEMS' LIABILITY FOR WARRANTY CLAIMS SHALL NOT, IN ANY EVENT, EXCEED THE INVOICE PRICE OF THE PRODUCT CLAIMED DEFECTIVE, NOR SHALL THARO SYSTEMS BE LIABLE FOR DELAYS IN REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS

No salesperson, representative or agent of THARO SYSTEMS is authorized to make any guarantee, warranty, or representation in addition to the foregoing warranty.

NO WAIVER, ALTERATION, ADDITION, OR MODIFICATION OF THE FOREGOING WARRANTIES SHALL BE VALID UNLESS MADE IN WRITING AND SIGNED BY AN EXECUTIVE OFFICER OF THARO SYSTEMS.

1. Produktbeschreibung

Allgemeines

Die Tharo H-400 und H-600 Drucker sind hochleistungsfähige Thermotransfer-/Direktthermodrucker, geeignet für das Drucken von großen Mengen für Industrieanwendungen. Mit robustem Metallgehäuse und der inneren Mechanik sind die Drucker konzipiert um haltbar, wiederstandsfähig und zuverlässig in den rausten Umgebungen zu sein.

Der THARO H-427 hat eine Druckkopfauflösung von 8 Punkten/mm (203 dpi) und eine maximale Drucklänge von 457cm. Der THARO H-436 hat eine Druckkopfaulösung von 12 Punkten/mm (300 dpi) und eine maximale Drucklänge von 215cm.

Die H-400 Drucker haben eine Druckgeschwindigkeit von 17,8cm/Sekunde. Mit den H-400 Druckern können Sie Etikettenrollen mit einem Durchmesser von 20cm und 450m lange Farbbänder benutzen. Die Drucker sind mit einem großen LCD Display, Echtzeituhr, sowie einem Spendesensor ausgestattet

Der THARO H-626 hat eine Druckkopfauflösung von 8 Punkten/mm (203 dpi) und eine maximale Drucklänge von 299cm . Der THARO H-436 hat eine Druckkopfaulösung von 12 Punkten/mm (300 dpi) und eine maximale Drucklänge von 137cm.

Die H-600 Drucker haben eine Druckgeschwindigkeit von 15cm/Sekunde. Mit den H-600 Druckern können Sie Etikettenrollen mit einem Durchmesser von 20cm und 450m lange Farbbänder benutzen. Die Drucker sind mit einem großen LCD Display und Echtzeituhr ausgestattet.

Die H-400 und H-600 Drucker können Etikettendateien, Grafiken, und Schriftarten in einem standard internen Speicher und auf einer angeschlossenen CF-Karte speichern. Dies ermöglicht es Etiketten zu Drucken ohne den Drucker an einen Computer anzuschließen.

Sonderzubehör

Interner Aufwickler (H-400 Serie)

Der interne Aufwickler kann mit dem Spendesensor benutzt werden, um im Spendemodus das Trägermaterial der Etiketten aufzuwickeln. Der interne Aufwickler kann auch benutzt werden um Etiketten aufzuwickeln.

Interner Aufwickler und Spendesensor (H-600 Serie)

Der interne Aufwickler kann mit dem Spendesensor benutzt werden, um im Spendemodus das Trägermaterial der Etiketten aufzuwickeln. Der interne Aufwickler kann auch benutzt werden um Etiketten aufzuwickeln.

Schneidemesser (H-400 Serie)

Das Schneidemesser kann benutzt werden um Etiketten abzuschneiden. Der Drucker kann eingestellt werden um nach jedem Etikett, nach einer bestimmten Anzahl von Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags zu schneiden.

Hochleistungs-Schneidemesser (H-600 Serie)

Das Schneidemesser kann benutzt werden um Etiketten abzuschneiden. Der Drucker kann eingestellt werden um nach jedem Etikett, nach einer bestimmten Anzahl von Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags zu schneiden.

Tastatur

Der PS/2 Tastaturenanschluss erlaubt es ihnen ihren Drucker and jede PS/2 Tastatur anzuschließen. Mit der Tastatur können Sie variable Daten eingeben und Etiketten drucken die im Flash-Speicher gespeichert wurden.

Ethernetadapter

Mit dem internen Ethernetadapter können die Drucker an ein Netzwerk angeschlossen werden.

Applikator-Schnittstelle

Diese Schnittstelle ist nötig um eine Verbindung zwischen dem Drucker und einem Applikator herzustellen.

EASYLABEL® - Etikettensoftware für Windows

EASYLABEL® Etikettensoftware macht das entwerfen von sogar komplexen Etiketten schnell und einfach. EASYLABEL kann auf Rechnern mit Microsoft Windows® installiert warden. Für weitere Information über Easylabel, bitten wir Sie Kontakt mit Ihrem THARO-Händler aufzunehmen.

PA500w Applikator

Der kompakte PA500w ist schnell, leicht zu bedienen, wechseln zwischen oben und seitliches etikettieren ist kinderleicht, und kann mühelos in Ihr existierendes System integriert werden.

PA1200 Applikator

Der PA1200 ist schnell und präzise. Abhängig von der Etikettengröße, kann der PA1200 bis zu 60 Etiketten pro Minute etikettieren. In nur wenigen Schritten kann der PA1200 von oben auf seitliches etikettieren gewechselt werden. Der PA1200 ist auch in Versionen erhältlich die von vorne, an zwei Seiten und um die Ecke etikettieren.

Technische Daten — Änderungen vorbehalten

			l			
MODEL	H - 427	H - 436	H - 626	H - 634		
Auflösung	203 dpi (8 dot/mm) 300 dpi (12 dot/mm)		203 dpi (8 dot/mm)	300 dpi (12 dot/mm)		
Druckprinzip CPU	Thermotransfer / Direktthe	rmo				
	32 Bit					
Speicher	4MB Flash, 16MB SDRAM					
Druckgeschwindigkeit	50.8mm ~ 177.8mm/sec	50.8mm ~ 152.4mm/sec	50.8mm ~ 152.4mm/sec	50.8mm ~ 101.6mm/sec		
Drucklänge	5mm ~ 4572mm	5mm ~ 2159mm	13mm ~ 2997.2mm	13mm ~ 1371.6mm		
Druckbreite	13mm ~ 104mm	13mm ~ 105.7mm	50.8mm ~ 168mm			
Sensor	Beweglicher Durchlicht- un	nd Reflexsensor (links justi	ert)			
Sensorerkennung	Typ: Etikettenlücke und sc Erkennung: Autmatische		nge und/oder Befehleinstell	ungen		
Etiketten	Rollendurchmesser: Max. Kerndurchmesser: 38.1mn Breite: 25.4mm ~ 118.00 n Dicke: 0.06mm ~ 0.25mm	n ~ 76.2mm	Kerndurchmesser: 38.1mn	Rollendurchmesser: Max. 203mm Kerndurchmesser: 38.1mm ~ 76.2mm Breite: 50.8mm ~ 178.00mm		
Farbband	Länge: 450m Typ: Innen- oder außenbe (Wax, Harz und Wax/Harz) Breite: 30 bis 110mm Kerndurchmesser: 25.4m Rollendurchmesser: 76mm) nm	Länge: 450m Typ: Innen- oder außenbeschitete Farbbänder (Wax, Harz und Wax/Harz) Breite: 60 bis 174mm Kerndurchmesser: 25.4mm Rollendurchmesser: 76mm			
Printer Language	TPL (Tharo Programming	Language)				
Software	EASYLABEL® Start Microsoft Windows Treiber, CUPS (Common UNIX Printing System) Treiber					
Interne Schriftarten	11 Schriftarton (inklusiv OCR A & R), dosson Höho und Broito ums achtfacho vorgrössort warden können			rgrössert warden können.		
Ladbare Schriftarten	Windows Bitmap-Fonts, TrueType-Fonts und asiatische fonts					
Grafikbehandlung	BMP and PCX					
Barcodes	Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC and EAN 2 or 5 digit extensions, I 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, Postnet, DUN 14, MaxiCode, Plessey, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Data Matrix & QR Code					
Schnittstellen	RS-232 (Baud rate 4800 ~ 115200, XON/XOFF, DSR/DTR) USB (2.0) Steckplatz für CompactFlash-Karte Parallel PS/2 Tastatur-Schnittstelle					
Bedienfeld	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display: 128 dot x 64 dot Grafik-LCD Drei LEDs: Power, Ready, Error Drei Tasten: Feed, Pause, Cancel					
Spannung	110/240VAC, 50/60 Hz (Selbstumschaltung)					
Echtzeituhr	Standard					
Umfeld	Betrieb: 32°F to 104°F (0°C to 40°C) Lager: -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)					
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 30-85%, nicht kondensierende Luft Lager: 10-90%, nicht kondensierende Luft					
Druckermaße	Länge: 512mm Höhe: 291mm Breite: 274mm Gewicht: ~ 15Kg		Länge: 516mm Höhe: 285mm Breite: 345mm Gewicht: ~ 16.6Kg			
Sonderzubehör	Schneidemesser Interner Auwicklern Netzwerkkartre Applikator-Schnittstelle Applikator PA2000, PA1200 oder PA500w EASYLABEL Silver, Gold, Platinum oder Multi-User		Schneidemesser Interner Aufwickler mit Spendesensor Netwerkkarte Applikator-Schnittstelle Applikator PA2000 EASYLABEL Silver, Gold, Platinum oder Multi-User			

2. Sicherheitshinweise



Vorsicht!

- Während des Druckvorgangs erhitz der Druckkopf. Versuchen Sie nicht den Druckkopf zu reinigen, bis er abgekühlt ist.
- Der Druckkopf ist der gebrechlichste Teil ihres Druckers. Benutzen Sie keine spitzen oder groben Gegenstände um den Druckkopf zu reinigen. Fassen Sie die Glasoberfläche nicht mit ihrer Hand an.
- ➤ Dieser Drucker wurde für den exklusiven Ausdruck von Etiketten, Schildern, Endlospapier, usw., gebaut. Benutzen Sie nur Etiketten die für Thermo- und Thermotransferdrucker geeignet sind.
- ▶ Der Drucker ist für Spannungen von 110 bis 220 V konfiguriert. Nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Seien Sie immer sicher dass der Drucker ausgeschaltet ist, bevor sie ihn einstecken.
- > Drucker nicht in nassen oder feuchten Umgebungen benutzen.
- ➤ Der Drucker kann mit offenem Deckel in Betrieb gesetzt werden. Dies ist nicht empfohlen, weil die beweglichen Teile des Druckers Verletzungen verursachen können. Halten Sie lange Haare, Schmuck, und lockere Kleidung von beweglichen Teilen entfernt.
- ➤ Entfernen Sie das Netzkabel vom Drucker wenn sie Zubehör wie Aufwickler, Schneidemesser, usw., anschließen.

3. Auspacken des Druckers und Zubehörs

Prüfen Sie die Verpackung und Inhalt nach Transportschaden



Hinweis: Bewaren Sie die Originalverpackung falls der Drucker zurückgeschickt werden muss.

Lieferumfang:

- > Etikettendrucker
- Netzkabel (110V oder 230V)
- Kurzanleitung
- Leerer Farbbandkern
- > CD mit Etikettensoftware, Anleitungen und Windowstreiber.

Nötiges:

- > Seriell, Parallel, oder USB-Kabel
- > Entsprechende Etiketten/Farbband.


4. Druckerteile




1.	Bedienfeld
2.	Untere Abdeckung
3.	Etikettenfenster
4.	Deckel




1.	Öffnung für Etiketten	
2.	Steckplatz für	
	CompactFlash Karte	
3.	Parallelschnittstelle	
4.	Seriellschnittstelle	
5.	PS/2-Schnittstelle	
6.	USB-Schnittstelle	
7.	Netzschalter	
8.	Netzanschlussbuchse	
9.	Öffnung für Etiketten	



Farbbandaufwickler
Farbbandabwickler
Druckmechanik
Walze
Abreißblech
Druckkopfhebel
Drehkopf für Sensor
Etikettenführung
Anspannungsblech
Rollenhalter
Etikettenführung
Führungsbefestigung





1.	Etiketten LED
2.	Farbband LED
3.	Stromversorgung LED
4.	LCD
5.	Abbruch Key
6.	PAUSE Key
7.	Vorschub Key
8.	Minustaste
9.	Menütaste
10.	Plustaste

5. Druckereinrichtung



VORSICHT!

Wenn Sie einen Platz für ihren Drucker wählen, seien Sie sicher, dass der Drucker und der Benutzer trocken bleiben. Falls der Drucker oder der Benutzer nass ist, kann der Benutzer ernstlich verletzt oder der Drucker beschädigt werden.



VORSICHT!

Seien Sie sicher dass der Drucker auf der "O" oder "Off" Position ist bevor Sie mit dem Installationsvorgang weitermachen.


- 1. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzanschlussbuchse.
- 2. Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine geerdete Steckdose.
- 3. Wählen Sie das richtige Kabel für die gewählte Schnittstelle. Der Drucker kann direkt an den Rechner in einem von drei Wegen angeschlossen werden: USB, Parallel, oder Seriell. Benutzen Sie ein geeignetes Kabel für die entsprechende Schnittstelle. Sie können Belegungen und Beschreibungen der drei Schnittstellenbuchsen im Anhang A finden.



HINWEIS!


Wenn seriell gedruckt wird, seien Sie sicher dass die "COM Port Setup" Einstellungen des Druckers mit den Einstellungen der Software die Sie zum drucken benutzten übereinstimmen.

- 4. Schließen Sie den Drucker mit dem gewählten Kabel an den Computer an. Wenn möglich befestigen Sie das Kabel mit den zur Verfügung stehenden Schrauben oder Klammern. Dadurch kann ein Wackelkontakt verhindert werden.
- 5. Schalten Sie den Drucker ein. Das Display wird nun das Druckermodel und die Firmwareversion anzeigen.




USB Installation

Nur nötig wenn Sie einen Windowstreiber installieren möchten. Mit Software wie zum Beispiel EASYLABEL ist diese Installation nicht nötig. Mehr Information über die Windowstreiber und Easylabel ist auf unserer Website www.tharo.com erhältlich.



6. Bedienfeld

Allgemeine Beschreibung und Betrieb



FEED-Taste

Schiebt ein Etikett vor. Wenn Endlospapier benutzt wird schiebt der Drucker eine bestimmte länge vor. Wenn Etiketten mit Lücken oder schwarzen Markierungen benutzt werden schiebt der Drucker ein Etikette vor. Wenn ein Etikett nicht an die richtige Position vorgeschoben wird muss ein Auto-Sensing durchgeführt werden.

I | PAUSE-Taste

Versetzt den Drucker in den Pausemodus. Im Pausemodus kann der Drucker keine Befehle empfangen. Ein zweites drücken der Pausetaste versetze den Drucker zurück in den Bereitmodus.

Wenn die Pausetaste gedrückt wird währen der Drucker druckt, wird der Druckauftrag angehalten und der Drucker in den Pausemodus versetzt. Ein erneutest drücken der Pausetaste druckt den Rest des Druckauftrags.

☐ CANCEL-Taste

Bricht den aktuellen Druckauftrag ab.


Durch eine Kombination der FEED-, PAUSE- und CANCEL-Tasten kann der Drucker verschiedene Funktionen durchführen.


Funktion	Tastenkombination	Töne	LCD Meldung	Beschreibung
Selbsttest	+ Drucker einschalten	3 Töne	Selbsttest	Die FEED-Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die Taste los lassen, nachdem die LCD-Meldung 'Selbsttest' erscheint.
Dumpmodus	+ Drucker einschalten	4 Töne	Dumpmodus	Die FEED-Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die Taste los lassen, nachdem die LCD-Meldung 'Dumpmodus' erscheint.
Sensor kalibrieren	II + Drucker einschalten	3 Töne	Auto Sensing	Die PAUSE-Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die Taste los lassen, nachdem die LCD-Meldung ,Auto Sensing' erscheint.
Werkeinstellung	+	2 Töne	Werkeinstellu ng	Die FEED- und CANCEL-Tasten gedrückt halten und den Drucker einschalten. Die Tasten los lassen, nachdem die LCD-Meldung ,Werkeinstellung' erscheint.
Einstellungsmodus	H	3 Töne	Modus- Einstellung	Die PAUSE-Taste für 3-4 Sekunden gedrückt halten. Die Taste los lassen, nachdem die LCD-Meldung ,Modus - Einstellung' erscheint.

Einstellungsmodus

Im Einstellungsmodus können verschiedene Einstellungen Druckers geändert werden. Einige dieser Einstellungen sind: Druckmodus, Papiereinstellung, Schnittstelleneinstellung und Sprache.

- 1. Halten Sie die PAUSE-Taste für 3-4 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste los, nachdem die LCD-Meldung 'Modus- Einstellung' erscheint.
- 2. Sie sind jetzt im Einstellungsmodus und der erste Menüpunkt wird angezeigt.





Menüpunte mit einstellbaren Werten.

- ➤ Drücken Sie die CANCEL(→)-Taste um den Wert zu erhöhen
- Drücken Sie die FEED(——)-Taste um den Wert zu senken.
- Drücken Sie die PAUSE(Weiter)-Taste um das aktuelle Menü zu verlassen.
- 3. Bevor Sie den Einstellungsmodus verlassen, wird der Drucker Sie auffordern die Änderungen zu speichern.
- 4. Mit der PAUSE(Weiter)-Taste wählen Sie ob die Änderungen gespeichert werden sollen und mit der FEED(Eingabe)-Taste verlassen Sie den Einstellungsmodus.

Menüpunkte im Einstellungsmodus



HINWEIS!

"Standard" ist die Konfiguration in der Drucker geliefert wird. Alle Änderungen in dem Einstellungsmodus werden nach dem Ausschalten des Druckers gespeichert.


Temperatur	Standard: 2
-	Bestimmt wie dunkel der Drucker druckt.
Geschwindigkeit	Bestimmt die Druckgeschwindigkeit
	Standard: 4
Halteposition justieren	Justiert wie weit ein gedrucktes Etikett vorgeschoben wird um den
manaposition justici cii	mechanischen Unterschied zwischen zwei Druckern zu korrigieren. Dieser
	Wert wird zu dem Wert der mit dem ^E Befehl gesendet wird hinzugefügt.
	Standard: 0
Druckkopfposition	Bestimmt die Position des ganzen Druckbilds auf dem Etikett. Positive Werte
	schieben das Druckbild an das zu letzt gedruckte Ende es Etiketts.
	Standard: Thermal Transfer
	Thermotransfer: Beim Drucken muss ein Farbband installiert sein um die
Druckmodus	Tinte auf das Etikett zu übertragen.
	Direkthermo: Beim Drucken ist kein Farbband nötig; Thermopapier muss
	benutzt werden.
	Standard: nicht aktiviert
Ad a day a street at all and	Spendemodus: aktiviert den Spendesensor
Modus einstellen	Schneidemodus: aktiviert das Schneidemesser
	Applikator: ermöglicht eine Verbindung zwischen dem Drucker und einem
	Applikator oder Schalter. Standard: Etikettenlücken
Failestansinstallens	Etikettenlücken: für Etiketten mit Lücken zwischen jedem Etikett.
Etiketteneinstellung	Schwarze Markierung: für Etiketten mit schwarzen Markierungen auf dem
	Trägermaterial.
	Endlospapier: für Etiketten ohne Lücken oder Markierungen. Baudrate: Standard: 9600 bits
	4800 bits
	9600 bits
	19200 bits
	38400 bits
	57600 bits
	115200 bits
	Parität: Standard: Keine
RS232 Einstellung	Keine Parität
K3232 Ellistellulig	Gerade Parität
	Ungerade Parität
	Datenbits: Standard: 8 bits
	7 bits
	8 bits
	Stoppbits: Standard: 1 bit
	1 bit
	2 bits
	Standard: Automatisch
Auto Sensor	Automodus: erkennt Etikettentyp (Lücken, Markierung, Endlos) und die
	Trate in the state of the state

	Etikettenlänge.	
	Lückenmodus: erkennt Lücken zwischen Etiketten.	
	Markierungmodus: erkennt schwarze Markierungen auf dem	
	Trägermaterial.	
	Standard: Englisch	
	English	
	Deutsch	
	Französisch	
	Spanisch	
LCD Sprache	Italienisch	
	Holländisch	
	Türkisch	
	Vereinfachtes Chinesisch	
	Traditionelles Chinesisch	
Carla Dana	Standard: Code Page 850	
Code Page	Code Page 850	
	Code Page 852	
	Standard: USA	
	USA	
	Deutsch	
	Großbritannien	
Tackstoneinstellone	Französisch	
Tastatureinstellung	Spanisch	
	Italienisch	
	Finnisch	
	Holländisch	
	Belgisch	
	Die FEED(Eingabe)-Taste ruft den Tasturmodus auf. Im Tastaturmodus	
	FEED-Taste benutzt werden um ein Menü zu betreten, die PAUSE-Taste um	
Tastaturmodus	ein Menü zu wählen und die CANCEL-Taste um ein Menü oder den	
rastaturmouus		
	Tastaturmodus zu verlassen.	
	Charles I. Ann	
	Standard: Aus	
Buzzer	Ein: bei den meisten Ereignissen gibt der Drucker einen Ton von sich	
Buzzer	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam	
Buzzer	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen.	
Buzzer	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus	
Buzzer	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spende-	
Buzzer	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise	
Buzzer Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spende-	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion.	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann.	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist	
	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten.	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder	
Zurücksetzen Passwort	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben.	
Zurücksetzen	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.	
Zurücksetzen Passwort	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor.	
Zurücksetzen Passwort	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden.	
Zurücksetzen Passwort Seitenanfang	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor.	
Zurücksetzen Passwort	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor. Aus: Schiebt kein leeres Etikett vor. Momentan kann dieses Menü nur benutzt werden um die Standardeinstellung	
Zurücksetzen Passwort Seitenanfang	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor. Aus: Schiebt kein leeres Etikett vor. Momentan kann dieses Menü nur benutzt werden um die Standardeinstellung der Netzwerkkarte wieder herzustellen.	
Zurücksetzen Passwort Seitenanfang Ethernet	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor. Momentan kann dieses Menü nur benutzt werden um die Standardeinstellung der Netzwerkkarte wieder herzustellen. Zeigt die Menüpunkte und Aktuellen werte der Druckerkonfiguration. Die	
Zurücksetzen Passwort Seitenanfang	Aus: der Drucker gibt nur eine Ton von sich um auf einen Fehler aufmerksam zu machen. Standard: Aus Wenn ein Etikett teilweise vorgeschoben wird, wir zum Beispiel im Spendeoder Abreißmodus, kann diese Funktion das nächste Etikett schon teilweise drucken. Das bedeutet, dass das Etikett nicht zurück bis zum Druckkopf gezogen werden muss bevor es gedruckt werden kann. Ein: aktiviert die Funtkion. Aus: aktiviert die Funtkion. Standard: Aus Ein: gibt Ihnen die Möglichkeit ein Passwort einzugeben, welches nötig ist um den Einstellungsmodus zu betreten. Aus: erlaubt das betreten des Einstellungsmodus ohne ein Passwort einzugeben Standard: Ein Bevor dem Drucken des ersten Druckauftrags, nachdem einschalten oder öffnen des Druckkopfs, wird normalerweise ein leeres Etikett vorgeschoben. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ein: Schiebt ein leeres Etikett vor. Aus: Schiebt kein leeres Etikett vor. Momentan kann dieses Menü nur benutzt werden um die Standardeinstellung der Netzwerkkarte wieder herzustellen.	


7. Material Einlegen


Farbband einlegen


- 1. Druckerdeckel öffnen.
- 2. An dem Druckkopfhebel ziehen und gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehen, um den Druckkopf zu heben.




- Neues Farbband auf den Farbbandabwickler schieben und einen Farbbandkern auf den Farbbandaufwickler schieben.
- 4. Die linken Abbildungen zeigen die Installationsmethoden für innen- und außenbeschichtete Farbbänder.
- 5. Farbband unter den Druckkopf aber über den Sensor führen.








- 6. Farbband an den leeren Farbbandkern mit Klebestreifen oder einem Etikett befestigen.
- 7. Druckkopfhebel im Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu verriegeln.
- 8. Druckerdeckel schließen.




Etiketten einlegen


- 1. Druckerdeckel öffnen
- An dem Druckkopfhebel ziehen und gegen den Uhrzeigersinn nach oben drehen, um den Druckkopf zu heben.



3. Etikettenführung wie in der linken Abbildung heben.



- 4. Etikettenrolle bis zum Anschlag auf den Rollenhalter schieben.
- 5. Etikettenführung so justieren, dass die Etikettenrolle nur leicht an die Innenwand des Druckers gedrückt wird.




6. Etiketten wie in der linken Abbildung durch den Drucker führen. 7. Die Etiketten unter den Sensor und bis zum Abreißblech führen. 8. Etikettenführung so justieren, dass die Etiketten leicht an die Innenwand des Druckers gedrückt werden. 9. Druckkopfhebel im Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu verriegeln. 9. Druckerdeckel schließen.

Spendesensor aktivieren

Der Spendesensor registriert gedruckte Etiketten. Für den Betrieb im Abreiß- oder Spendemodus muss der Spendesensor aktiviert sein. Sehen Sie die "H-400 Interner Aufwickler" Beschreibung in dieser Anleitung für den Betrieb im Spendemodus.

Drucker für den Spendemodus einrichten:

- Druckerdeckel öffnen und auf den Spendesensor drücken um ihn aufzuklappen.
- Spendesensor waagerecht positionieren und Druckerdeckel schließen.
- 3. Spendesensor im Druckereinstellung aktiviern.



HINWEIS!



Weil der aufgeklappte Spendesensor das Abreißblech teilweise blockiert, sind perforierte Etiketten zum Abreißen besser geeignet.

8. Sonderzubehör des Druckers Installieren

Sonderzubehör kann am Ort mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Nr.2) installiert werden. Dieser Abschnitt beinhaltet die Anleitungen für das Sonderzubehör des Druckers.



VORSICHT!

Seien Sie sicher, dass der Netzschalter auf der "0" oder "OFF" Position ist.




VORSICHT!

Das Netzkabel von dem Drucker entfernen, bevor irgendwelche Dienstleistungen vorgenommen werden. Nichteinhaltung könnte zu Körperverletzungen oder Beschädigung des Druckers führen.

H-400 Interner Aufwickeler


1	Interner Aufwickler	
2	Schraube	
3	Umlenkblech	
4	Metallbügel	
Dick	orschlage] e des Trägermaterials mm +/- 10%	
1. 1	Druckerdeckel öffnen	




H-400 Spendemodus einrichten

- Schraube an der Unterseite der Abdeckung entfernen.
- 2. Abdeckung entfernen.


Hinweis: Die Entfernung der Abdeckung vereinfacht die Einrichtung, ist aber nicht nötig.




- Druckerdeckel öffnen.
- 4. An dem
 Druckkopfhebel ziehen
 und gegen den
 Uhrzeigersinn nach
 oben drehen, um den
 Druckkopf zu heben.
- Metallbügel von dem Aufwickler entfernen.




6. Etiketten wie in der linken Abbildung einlegen. Sehen Sie den 'Etiketten einlegen' Abschnitt für eine ausführliche Anleitung.




7. Mehrere Etiketten entfernen (ungefähr 40 cm) und das Trägermaterial um das Abreißblech in den Drucker führen.




- 8. Trägermaterial um den Aufwickler wickeln und mit dem Metallbügel befestigen.
- 9. Druckkopfhebel im Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu verriegeln.



10. Abdeckung mit der unteren Schraube wieder an den Drucker befestigen.




- 11. Auf den Spendesensor drücken um ihn aufzuklappen.
- 12. Spendesensor waagerecht positionieren und Druckerdeckel schließen.




H-600 Spendemodul installieren

	penaemoaui ins	realiser en
1	Spendemodul	
2	Locks	
3	Schrauben	
2.	Schraube an der Unterseite der Abdeckung entfernen. Abdeckung entfernen.	
3.	Die zwei vorderen Schrauben und das Abreißblech entfernen.	


4. Das Spendemodul mit den Schrauben an den Drucker befestigen.




- 5. Das Kabel in die entsprechende Anschlussbuchse stecken.
- 6. Das Kabel mit den Locks an den Drucker befestigen.
- 7. Den Druckkopfhebel im Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu verriegeln.




- 8. Spendemodul wie der linken Abbildung entriegeln.
- 9. Spendemodul nach unten drehen um es zu öffnen.




- 10. Mehrere Etiketten entfernen (ungefähr 40 cm) und das Trägermaterial durch das Spendemodul und in den Drucker führen.
- 11. Spendemodul schließen und verrigeln.
- 12. Das Trägermaterial um den Aufwickler drehen (1) und mit dem Metallbogen befestigen.
- 13. Druckkopfhebel im Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu verriegeln.






14. Druckerdeckel schließen.




Umlenkblech installieren




Schneidemesser installieren (H-400 und H-600)

.c.ac	CSSCI IIIStali	ieren (n-400 una n-600)
1 A	bdeckung	
2 S	chneidemesser	1 2
3 L	ocks	
4 S	chrauben	
		3 4
Unt Abd entf	raube an der erseite der leckung fernen.	
entf	leckung fernen.	
das	de Schrauben und Abreißblech fernen.	

4. Schneidemesser mit den Schrauben an den Drucker befestigen.




- 5. Das Kabel in die entsprechende Anschlussbuchse stecken.
- 6. Das Kabel mit den Locks and den Drucker befestigen.



- 7. Die Abdeckung über das Schneidemesser hängen und an der Unterseite mit der übrigen Schraube befestigen.
- 8. Material einlegen und den Druckkopf verriegeln.

Die geschnittenen Materialstücke sollten mindestens 35mm lang sein.



9. Drucker mit PS/2 Tastatur benutzen

Tastaturmodus an/ausschalten



Hinweis!

Das Layout der Tastatur kann je nach Sprache anders sein! Bitte geben Sie die richtige Tastatursprache in der Druckereinstellung ein (Siehe "Menüpunkte und Optionen verfügbar im Tastaturmodus")

Die PS/2 Schnittstelle kann benutzt werden um eine Tastatur für eigenständiges drucken ohne Computer zu benutzen. Wenn ein Etikett einmal aus dem Speicher gewählt ist, können die variablen Daten und Anzahl der Etiketten mit Hilfe von dem LCD Display eingegeben werden. Der Benutzer kann Auswahlen machen und variable Daten mit der angeschlossenen Tastatur eingeben. Das LCD Display zeigt dem Benutzer welche Daten eingegeben wurden. Um den Tastaturmodus einzuschalten:

- 1. Stecken Sie das Kabel von einer standard PS/2 Tastatur in die PS/2 Schnittstelle an der Hinterseite des Druckers.
- 2. Der Drucker wird merken, dass eine Tastatur angeschlossen ist und die Nachricht "Enter Keyboard Mode? [y/n]" anzeigen.
- 3. Drücken Sie die "Y" Taste um den Tastaturmodus einzuschalten.

Während der Drucker im Tastaturmodus ist können Sie die ESC Taste drücken um in das vorherige Menü zu gelangen. Um den Tastaturmodus zu beenden, drücken Sie die ESC Taste und das LCD Display zeigt die Nachricht "Exit Keyboard Mode? [y/n]" an. Drücken Sie die "Y" Taste auf der Tastatur um den Tastaturmodus zu beenden.



HINWEIS!

Sie können den Tastaturmodus auch mit dem Einstellungsmenü des Druckers beenden. Wählen Sie einfach "Exit KB Mode" aus dem Menü.

Um den Tastaturmodus wieder zu benutzen, lassen Sie die Tastatur an den Drucker angeschlossen und schalten Sie den Drucker aus und wieder an. Wenn die Nachricht "Enter Keyboard Mode? [y/n] " auf dem LCD Display erscheint, drücken Sie einfach die "Y" Taste.

Menüpunkte und Optionen vorhanden im Tastaturmodus

Wenn der Drucker erst mal im Tastaturmodus ist, wird dem Benutzer ein Menü aufgewiesen. Der Benutzer kann dann das Menü mit Hilfe der Tastaturpfeile durchsuchen. Ein Menüpunkt wird gewählt in dem der Menüpunkt markiert und dann die Eingabetaste gedrückt wird. Die Menüpunkte haben folgende Funktionen:



HINWEIS!

Die "Keyboard Setup" und "Code Page Setup" Optionen sind auch in dem Druckereinstellungsmenü. Die gezeigten Werte für diese beiden Optionen werden von der Druckereinstellung kommen und Änderungen dieser Optionen werden in der Druckereinstellung wiedergespiegelt (Wenden Sie sich an "Menüpunkte und verfügbare Option der Druckereinstellung).

Erlaubt es dem Benutzer eine Auswahl von allen heruntergelader Etikettenformaten zu machen. Benutzen Sie die nach oben/unten Pfeile der Tastatur um die Etikettenformate durchzusuchen und drücken Sie Eingabetaste um eine Auswahl zu machen. Der Benutzer wird dann na variablen Daten und Anzahl der zu druckenden Etiketten gefragt. Fakeine Etikettenformate auf dem Drucker gespeichert sind wird der Benut die Nachricht "No label format in memory" sehen.					
Keyboard Setup	USA International Großbritannien Französisch Deutsch Spanisch Italienisch Finnisch Niederländisch Belgisch				
Code Page Setup	Code Page 850, Code Page 852				
Exit KB Mode	Beendet Tastaturmodus und kehrt den Drucker in den Druckbereitmodus zurück.				

Mit EASYLABEL Dateien in den Flash-Speicher laden.

EASYLABEL Etikettendateien können in dem Flash-Speicher des Druckers oder in einer CF-Karte gespeichert werden. Diese Funktion ermöglicht es Etiketten ohne einen angeschlossenen Drucker zu druckern.



HINWEIS!

Die Druckerkonfiguration in Easylabel bestimmt ob Dateien in dem internen Falsh-Speicher in die angeschlossenen CF-Karte gespeichert werden. Wenn die "Speicherkarte" Option auf "Nein" eingestellt ist, werden die Dateien in dem internen Speicher des Druckers gespeichert.

Wenn ein neues Etikett erstellt wird, das in dem Druckerspeicher oder in einer CF-Karte gespeichert werden soll, muss die Option "zur Speicherkarte herunterladen" eingestellt sein.

Eine einzige Etikettendatei in den Speicher laden:

- 1. Das Drucksymbol klicken oder "Datei" | "Etiketten drucken" wählen.
- 2. In dem "Druckabfrage" Fenster auf Abbrechen klicken.
- 3. Das Speicherkartesymbol klicken oder "Extras" | "Speicherkarte…" wählen und danach OK klicken.
- 4. Das Drucker-LCD wird "Daten empfangen" anzeigen.
- Ein Meldungsfenster bestätigt, dass die Datei übertragen wurde.

Mehrere Etikettendateien in den Speicher laden:

- 1. EASYLABEL öffnen und "Datei" | "Mehrere Etiketten…" wählen.
- 2. Die gewünschten Etiketten auswählen und auf "Öffnen" klicken.
- 3. "Ja" oder "Nein" in dem "Auto-Feldname" Fenster wählen.
- 4. Optionen für das Übertrage der Dateien wählen.
- 5. Das Drucker-LCD wird "Daten empfangen" anzeigen.
- 6. Ein Meldungsfenster bestätigt, dass die Datei übertragen wurde.

Anhang A. Schnittstellen

Parallele Schnittstelle

Die Drucker sind mit einer 36-poligen Anschlussbuchse ausgestattet. Jedes standard IBM PC kompatible Parallelkabel kann für den Anschluss an den Drucker benutzt werden. Falls irgendwelche Schwierigkeiten entstehen, kann die untere Tabelle benutzt werden um ein geeignetes Kabel zu erhalten.

PIN	FUNKTION	Sender
1	Strobe	Host
2-9	Data 0-7	Host
10	Acknowledge	Printer
11	Busy	Printer
12	Paper Empty	Printer
13	Select	Printer
14-15	N/C	
16	Signal Ground	
17	Chassis Ground	
18	+5V DC	
19-30	Signal Ground	
31	Init	
32	Fault	
33	Signal Ground	
34-36	Select	

Serielle Schnittstelle

Die Drucker sind mit einer 9-poligen SUB-D Anschlussbuchse, die als serielle Schnittstelle dient, ausgestattet.



HINWEIS!

Vergewissern Sie, dass die Einstellungen der Schnittstelle in dem Drucker und der Software übereinstimmen.

Anschlusstyp: DB9 weiblich, Pin Anordnung wie folgend:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FUNKTION	+5 V	TXD	RXD	N/C	GND	N/C	CTS	RTS	N/C

Serielle Schnittstelle vom PC zum Drucker

PC				Drucker	
	1		1	+5V	
RXD	2		2	TXD	
TXD	3		3	RXD	
DTR	4		4	N/C	
GND	5		5	GND	
DSR	6		6	N/C	
RTS	7		7	CTS	
CTS	8		8	RTS	
	9		9	N/C	

USB Schnittstelle

Der Drucker ist mit einer Typ B USB Schnittstellenbuchse ausgestattet, die an jede kompatible USB Schnittstelle angeschlossen werden kann.

PIN	1	2	3	4
FUNKTION	USBVCC	D-	D+	GND

PS/2 Schnittstelle

Die PS/2 Schnittstelle kann benutzt werden um eine Tastatur für den eigenständigen Ausdruck ohne Computer anzuschließen (Wenden Sie sich an Abschnitt 9 "Drucker mit PS/2 Tastatur benutzen").

PS/2 Schnittstelle von Tastatur zum Drucker

Tastatur			Drucker
DATA	1	1	DATA
N/C	2	2	N/C
GND	3	3	GND
VCC	4	4	VCC
CLOCK	5	5	CLOCK
N/C	6	6	N/C

Anhang B. Fehlermeldungen / Troubleshooting


Selbsttest

Die Selbsttestfunktion des Druckers druckt ein Testetikett mit jedem Druck der FEED Taste. Das Testetikett besteht aus einem Muster und verschiedener Information über die Konfiguration und den Status des Druckers.

Um einen Selbsttest anzufangen:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED Taste.
- 3. Schalten Sie den Drucker an, während Sie noch immer die FEED Taste gedrückt halten.
- 4. Lassen Sie die FEED Taste los nachdem der Drucker drei mal gepiept hat.

Nach ungefähr einer Sekunde wird der Drucker das Testetikett drucken und das LCD Display wird die Nachricht "Self test" anzeigen. Cycle the power



- 1. Model & Firmware Version
- 2. COM Einstellung
- Testmuster
- 4. DRAM installiert
- 5. Grafikpuffergröße
- 6. Anzahl der gespeicherten Etiketten
- Anzahl der gespeicherten Grafiken
- 8. Anzahl der gespeicherten Zeichensätze
- Anzahl der gespeicherten asiatischen Zeichensätze
- 10. Anzahl der gespeicherten Datenbanken
- 11. Anzahl der gespeicherten TrueType Zeichensätze
- 12. Freier Speicher
- 13. Geschwindigkeit, Dichte, Ref. Punkt, Druckrichtung.
- 14. Etikettenbreite- und länge, Lückengröße
- 15. Aktiviertes Zubehör (Schneidemesser, Spendesensor, etc.)
- 16. Lückensensor AD
- 17. Codepage
- 18. Tastaturlayout

Dumpmodus

Der Dumpmodus gibt ihnen die Fähigkeit die Befehle in der Reihenfolge in der Sie von dem Drucker empfangen werden zu drucken anstatt diese Befehle auszuführen.

Um den Dumpmodus zu aktivieren:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED Taste.
- 3. Schalten Sie den Drucker an währen Sie noch immer die FEED Taste gedrückt halten.
- 4. Der Drucker wird drei mal piepen halten Sie noch immer die FEED Taste gedrückt und der Drucker wird ein viertes mal piepen.
- 5. Wenn das LCD Display die Nachricht "Im Hex Dump" zeigt, lassen Sie die FEED Taste los. Der Drucker ist jetzt im Dumpmodus.
- 6. Senden Sie Befehle an den Drucker und bestätigen Sie das die ausgedruckten Befehle mit den gesendeten Befehlen von ihrer Anwendung übereinstimmen.
- 7. Drücken Sie die FEED Taste um den Dumpmodus zu deaktivieren. Der Drucker wird bestätigen, dass der Dumpmodus deaktiviert wurde.

LCD Fehlermeldungen



Schnelles Blinken





Leuchtet

LCD LED-LICHTER Diagram		<u> </u>			
Meldung	Farbband	Material	Piep	Ursache	Lösung
Druckkopf geöffnet	•	•	4	Der Druckkopf ist nicht komplett geschlossen.	Druckkopf öffnen und wieder schließen.
Entering the Cooling Process	**			Druckkopftemperatur ist zu hoch.	Warten bis der Druckkopf abgekühlt ist und der Drucker "Druckerbereit" anzeigt.
Farbbandende				Der Drucker ist nicht für Direktthermo-Modus (Kein Farbband nötig).	Bestätigen, dass der Drucker im Direktthermo-Modus ist.
erreicht			3	Farbbandende wurde erreicht oder der Farb- bandabwickler bewegt sich nicht.	Neues Farbband einlegen
Etikettenende erreicht		•	1	Der Etikettensensor kann as Material nicht wahr-nehmen.	Bestätigen, dass der Etiketten- sensor sich in der richtigen Position befindet. Auto- Sensing durchführen.
				Das Ende der Etiketten- rolle wurde erreicht.	Neue Etikettenrolle einlegen.
Etiketteneinstell- ung prüfen			1	Falscher Etikettenvorschub.	Mögliche Ursachen: 1. Etiketten fallen in die Lücke hinter der Antriebsrolle. 2. Lucke/schwarze Markierung kann nicht wahrgenommen werden. Auto-Sensing durchführen. 3. Etikettenrolle von schwarz markierten Etiketten ist leer.
CF Karte nicht gefunden	-		2	CF-Karte ist nicht oder falsch eingesteckt.	CF-Karte richtig einstecken.
Speicher voll	-		2	Der Speicher ist voll.	Unötige Dateien im Speicher löschen.
Auwickler ist voll			2	Der Etiketenaufwickler ist voll.	Material vom Aufwickler entfernen.
Datei nicht gefunden	**		2	Datei kann nicht gefunden werden	Druckerbefehl "~X4" an den Drucker senden um eine Liste aller im Drucker gespeicherten Dateien zu drucken. Dann bestätigen ob die Datei im Drucker gespeichert ist.
Wiederholter Dateiname		**	2	Eine andere Datei mit dem selben Namen existiert bereits.	Dateiname ändern.



HINWEIS!

Nach einer kurzen Pause wiederholte der Drucker die Meldungstöne.

Probleme und vorgeschlagene Lösungen

Problem	Vorgeschlagene Lösung
LCD zeigt keine Nachricht	Prüfen Sie das Netzkabel
wenn der Drucker	Traicit Sie das Netzkaser
angeschaltet ist	
	◆ Prüfen Sie die Softwareeinstellungen oder Befehlfehler
der Ausdruck aufhört.	Prüfen Sie ob Etiketten oder Farbband gewechselt werden
	müssen
	 Prüfen Sie ob Etiketten eingeklemmt sind
	Bestätigen Sie, dass der Druckkopf richtig geschlossen ist
	 Prüfen Sie ob der Sensor mit Papier/Etiketten bedeckt ist
	◆ Falls ein Schneidemesser installiert ist, bestätigen Sie, dass
	es richtig funktioniert.
Nichts druckt auf den	 Bestätigen Sie, dass die Tintenseite des Farbbands das
Etiketten	Etikett berührt
	◆ Wählen Sie den richtigen Druckertreiber
	◆ Wählen Sie die richtigen Etiketten und Druckmodus
Etikettenstau während des	◆ Räumen Sie den Stau ab und vergewissern Sie sich dass
Ausdrucks	der Druckkopf sauber ist
Nur ein Teil des Etiketts wurde	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
gedruckt	Prüfen Sie ob die Software Fehler verursacht hat
	Prüfen Sie ob die Startpositionseinstellung Fehler hat
	Prüfen Sie ob das Farbband gefaltet ist
	Prüfen Sie ob der Farbbandabwickler Reibung mit der
	Antriebsrolle verursacht
E. T. I. I. E. I. I.	Prüfen Sie ob die Spannung der Stromversorgung stimmt
Ein Teil des Etiketts wurde	Prüfen Sie ob der Druckkopf dreckig ist
nicht vollständig gedruckt	◆ Benutzen Sie den Befehl "~T" um einen Testdruck zu
	machen und zu sehen ob der Druckkopf die Breite des Etiketts druckt
	Prüfen Sie die Qualität von dem Farbband und den
	Etiketten.
Ausdruck nicht auf der	Prüfen Sie ob der Sensor schmutzig oder mit Material
gewünschten Position	bedeckt ist
3-1	Prüfen Sie ob die Hinterseite der Etiketten für ihren Bedarf
	geeignet ist. Wenden Sie sich an ihren Reseller für mehr
	Information.
	◆ Prüfen Sie ob die Kante der Etikettenrolle mit der Etiketten-
	führung richtig ausgerichtet ist.
Etiketten werden während	 Prüfen Sie ob die Eingabe für die Etikettenhöhe stimmt
dem Ausdruck übersprungen	 Prüfen Sie ob der Sensor schmutzig oder mit Material
	bedeckt ist
Verwischter oder verschwom-	Prüfen Sie die Eingabe der Druckdunkelheit
mener Ausdruck	◆ Prüfen Sie ob der Druckkopf schmutzig ist
Schneidemesser schneidet	◆ Bestätigen Sie, dass die Etiketten richtig installiert sind.
krumm	B "C C L L FIT II II I C C C
Das Schneidemesser hat das	◆ Prüfen Sie ob das Etikett dicker als 0,16mm ist.
Etikett nicht durchgeschnitten	. D
Wenn das Schneidemesser	Prüfen Sie ob das Schneidemesser richtig installiert ist
benutzt wird können die	Prüfen Sie die Sauberkeit der Walzen Prüfen Sie die Länge des Fillette Die Länge meter
Etiketten nicht vorgeschoben	◆ Prüfen Sie die Länge des Etiketts. Die Länge muss
werden oder unnormales	mindestens 35mm sein.
Schneiden kommt vor	A Duilfon Cio ob dou Concou mit Chault had a dit ist
Der Spendesensor funktioniert	
nicht richtig	◆ Bestätigen Sie, dass die Etiketten richtig installiert sind

Anhang C. Wartung und Einstellung

Druckkopf reinigen



VORSICHT!

Der Druckkopf ist der gebrechlichste Teil des Druckers. Den Druckkopf nicht mit der Hand, spitzen, oder groben Gegenständen berühren.




VORSICHT!

Nach dem Drucken kann der Druckkopf sehr heiß sein. Den Druckkopf erst reinigen nach dem er abgekühlt ist.

Wenn Etiketten gedruckt werden, sammeln sich Papierstaub, Tinte und Klebe auf dem Druckkopf. Bei schlechter Druckqualität sollte der Druckkopf gereinigt werden.

- 1. Drucker ausschalten.
- 2. Druckerdeckel öffnen.
- 3. Druckkopfhebel ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu heben.
- 4. Sämtliches Material entfernen.
- 5. Druckkopfoberfläche mit einem geeigneten Reinigungsstift oder mit einem in Isopropzlalkohol getauchtem Wattestäbchen reinigen.
- 6. Druckkopf 2-3 Minuten trocknen lassen.

7





HINWEIS!

Damit der Druckkopf länger sauber bleibt, sollte der Druckerdeckel immer geschlossen sein. Um Druckqualität und längeren Gebrauch des Druckkopfes zu versichern, benutzen Sie keine staubigen oder schmutzigen Druckmaterialen.



HINWEIS!


Im Direktthermobetrieb sollte der Druckkopf nach dem Einlegen von einer neuen Etikettenrolle gereinigt werden. Im Thermotransferbetrieb sollte der Druckkopf nach dem einem von einem neuen Farbband gereinigt werden.

Druckkopfmodul ersetzen

Drucker ausschalten und vom Netz trennen. 2. Druckkopfhebel ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu heben. 3. Druckkopfmodul behutsam aus dem Drucker ziehen. Den Stecker des neuen Druckkopfmodusl über die Seitenführungen entlang in die Buchse stecken.

Drucklinie einrichten


Bei dickem oder steifem Druckmaterial muss die Drucklinie vorwärts justiert werden um optimal Druckqualität zu erreichen.



Druckmechanik justieren

Falls sich Falten im Farbband bilden oder eine Seite des Etiketts nicht richtig gedruckt wird, kann das justieren der Druckmechanik das helfen.

- Am Druckkopfhebel ziehen und gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Druckkopf zu heben.
- 2. Die Druckfedern nach links oder rechts schieben um gleichmäßigen Druck auf das Etiketten anzuwenden.
- 3. Die Schrauben können gegen im Uhrzeigersinn gedreht werden um den Druck zu erhöhen oder gegen den Uhrzeigersinn um den Druck zu senken.




Farbbandspannung justieren

Wegen den vielen unterschiedlichen Farbandmaterialen könnte es sein, dass sich Falten im Farbband bilden. Dieses Probelm kann mit einer erhöhten Farbbandspannung korrigiert werden:

- 1. Das Ende des Auwicklers nach innen schieben.
- 2. Den Aufwickler im Uhrzeigersinn drehen.

Manmal können schmale Farbbänder nicht über den Druckkopf gezogen werden. In diesem Fall muss die Farbbandspannung verringert werden:

- 1. Das Ende des Auwicklers nach innen schieben.
- 2. Den Aufwickler gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Farbbandumlenkblech justieren


Falls sich Falten im Farbband bilden kann eine justierung des Farbbandumlenkblechs das Problem beheben.

Beispiel:

Wenn sich Falten wie in Abbildung (a) bilden, Schraube A im Uhrzeigersinn drehen.


Wenn sich Falten wie in Abbildung (b) bilden, Schraube B im Uhrzeigersinn drehen.





Die beste Methode für diese justierung ist nach jeder halben Umdrehung einer Schraube ein neues Testetikett zu drucken.

Beide Schrauben könne zwei ganze Umdrehung gedreht werden. Ein zu großer Unterschied zwischen den Seiten des Farbbandumlenkblechs kann zu ungleichmäßigen Etikettenvorschub führen.



Auto-Sensing

Auto-Sensing erkennt was für Etiketten benutzt werden (Lücke oder schwarze Markierung) und die länge der Etiketten

- 1. Den Etikettensensor so justieren, dass die schwarzen Markierungen oder Lücken des Materials unter dem Sensor durchlaufen.
- 2. Den Drucker ausschalten und die PAUSE-Taste drücken.
- 3. Die PAUSE-Taste gedrückt halten und den Drucker einschalten.
- 4. Die PAUSE-Taste los lassen nachdem der Drucker drei mal piept und das Display "Auto Sensing Modus" anzeigt.
- 5. Der Drucker wird jetzt die Etikettenlänge wahrnehmen und speichern.
- 6. Das Display wird die Etikettenläng kurz anzeigen.

HINWEIS!




Der Drucker sollte normallerweise auf automatisches Auto-Sensing eingestellt sein. Falls das eingelegte Lücken UND schwarze Markierungen hat muss das Auto-Sensing für Lücken oder Markierungen eingestellt werden.


Firmware aktualisieren

Die Firmware des Druckers kann folgendermaßen aktuallisiert werden:

- 1. Den Drucker and einen Rechner anschließen.
- 2. Die Firmwaredateien entpacken und in einem Ordner auf Ihrem Rechner speichern.
- 3. Auf "DownloadTool.exe" doppleklicken um das "Download Tool" Program zu starten.
- 4. Die angeschlossene Schnittstelle (Connection Port) wählen und dann die Schaltfläche "Download Firmware" klicken. Wenn die Schnittstelle "SERIAL" gewählt ist muss der Baudrate des Druckers auf 115200 eingestellt sein.




5. Die entsprechende Firmware (BIN-Datei) wählen. H400BIN für die H-400 Drucker oder H600BIN für die H-600 Drucker.




- 6. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf des Uploads.
- 7. Nachdem der Fortschrittbalken 100% erreicht hat wird der Drucker noch einige Sekunden das Update durchführen und dann neu starten.
- 8. Das Display zeigt jetzt die neue Firmwarenummer um das Update zu bestätigen.

TrueType Schriftart laden

- 1. Auf "DownloadTool.exe" doppleklicken um das "Download Tool" Program zu starten.
- 2. Eine Kenzeichnung (Font Number) für die TrueType Schriftart wählen.



3. Die Schaltfäche "Download True Type Font" klicken eine TrueType Schriftart aussuchen und "OK" klicken.




- 4. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf des Uploads.
- 5. Nachdem der Fortschrittbalken 100% erreicht hat, speichert der Drucker die Schriftart im Flash-Speicher.

Festgeklemmte Klingen im H-400 Schneidemesser lösen

- Drucker ausschalten falls das Schneidemesser versagt oder die Klingen klemmen .
- 2. Einen 3mm Inbusschlüssel in die Öffnung (markiert "A" in der linken Abbildung) stecken und langsam im Uhrzeigersinn drehen.
- 3. Nachdem die Klemmung gelöst ist kann das Schneidemesser wieder an den Drucker befestigt werden.

Hinweis: Um Etikettenstaus in dem Schneidemesser zu vermeiden, sollten geschnittene Etiketten mindestens 35mm lang sein.



Reinigung des H-400 Schneidemessers

Im Laufe der Zeit kann sich Klebstoff and den Klingen des Schneidemessers sammeln un zu Betriebsstörungen führen. Falls das der Fall ist, müssen die Klingen folgendermaßen gerreinigt werden:

- 1. Drucker ausschalten.
- 2. Schneidemesser-Modul vom Drucker entfernen.
- 3. Ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol tauchen und damit die Klinge reinigen.
- Einen 3mm Inbusschlüssel in die Öffnung (markiert "A" in der linken Abbildung) stecken und langsam im Uhrzeigersinn drehen um die gesammte Klinge zu Reinigen.
- 5. Die Klinge 10 Minuten lang trocknen lassen.
- 6. Das Schneidemesser-Modul wieder an den Drucker befestigen und den Drucker einschalten.

